

おでかけドッグカフェマット

- 取扱説明書 -

この度は、当商品をお選びいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、ご使用ください。


安全上・使用上のご注意

- ペットの腰痛や床ずれなどの症状には様々な要因があります。この商品は、これらの症状の軽減や治療効果を保証するものではありません。
- 火気または高温のものには近づけないでください。火災及び商品の性能が劣化する恐れがあります。
- 使用時、カシャカシャと音がします。
- 屋外でご使用いただく際は、側カバーを外した状態で長時間直射日光にさらさないでください。商品の性能が劣化する恐れがあります。
- 地面に直接敷いてお使いいただく際は、側カバーを装着した状態でご使用ください。
- 商品のファスナー開閉の際、中芯を引っ掛けないようご注意ください。
- 中芯の繊維を引っ張たりしないようご注意ください。
- カバーにシワが発生する場合がございますが、品質上問題ございません。
- 商品の使用目的以外でのご使用はお避けください。
- 万が一、中芯を飲み込んだ場合は、専門医にご相談ください。

お手入れ方法

商品を常に快適で清潔にご使用いただけるよう、風通しのよい場所で定期的に陰干しをしてください。
側カバーと中芯では、それぞれ洗濯方法が異なります。分けて洗濯してください。

側カバー：ポリエステル100%

- 洗濯表示を必ずお守りください。 
- 中性洗剤をご使用ください。
- 撥水加工を施しております。洗濯表示はアイロン不可になっていますが、下記の要領を守っていただければ側カバーを傷める事はありません。
 - アイロンを低温にセットして、圧力をかけず軽くゆっくり滑らせるようにアイロンがけをすると、初期に近い撥水力が復元できます。
- ファスナーを閉じた状態で洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- **タンブル乾燥(乾燥機の使用)は避けてください。生地破損や縮みの原因となります。**

中芯：合成繊維
(ポリエーテルエステル系繊維)

- 洗濯機および乾燥機のご使用は、絶対にお避けください。中芯の破損及び機材損傷の原因となります。
- 30℃以下のシャワーなどで水洗いし、水気を切った後、日陰で干してください。風を当てると早く乾きます。



ご注意

水を張った浴槽などに浸さない

水に浸けると中芯の四方からストロー形状の繊維に水が入り込み、完全に水を切ることが出来ません。

直射日光に当てない

中芯に含まれる酸化防止剤が紫外線等に反応し、黄変が起ります。性能に影響はありませんが、劣化を早める原因となります。

仕様

中芯に波形状の特殊加工を施しているため、厚みに関しましては約 1.0 ～ 3.0cmとなります。

品名	おでかけドッグカフェマット S	替えカバー おでかけドッグカフェマット S
幅	約46cm	お届け時：約46cm
奥行	約64cm	お届け時：約64cm
厚さ	約1～3cm	—
重量	0.6kg	0.2kg

品名	おでかけドッグカフェマット M	替えカバー おでかけドッグカフェマット M
幅	約65cm	お届け時：約65cm
奥行	約93cm	お届け時：約93cm
厚さ	約1～3cm	—
重量	1.2kg	0.35kg

※ サイズ表記は全ておおよその寸法となります

ワンポイントアドバイス

商品に表裏、また、頭側・脚側はございません。商品をより長持ちさせるよう、適宜反転、あるいは表裏面を替えてご使用ください。

