

PORTABLE

- 取扱説明書 -

この度は、PORTABLEをお選びいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、PORTABLEを快適にお使いいただくための注意事項を記載しています。

⚠ 安全上・使用上のご注意

- 商品のファスナー開閉の際、中芯を引っ掛けないようにご注意ください。・地面に直接敷く場合は、側カバーを装着した状態でご使用ください。
- 商品の使用目的以外でのご使用はお避けください。・中芯の繊維を引っ張ったり、上に乗って飛び跳ねることはお避けください。
- 火気または高温のものには近づけないでください。火災及び商品の性能が劣化する恐れがあります。
- 屋外でご使用いただく際は、以下の点をご留意ください。
 - 長時間直射日光にさらした状態で放置しないでください。商品の性能が劣化する恐れがあると同時に、高温状態になった商品は、使用上、蒸れを感じる場合があります。

お手入れ方法

商品を常に快適で清潔にご使用いただけるよう、風通しのよい場所で定期的に陰干しをしてください。
側カバーと中芯では、それぞれ洗濯方法が異なります。分けて洗濯してください。

側カバー：ポリエステル100%

- 洗濯表示を必ずお守りください。 
- ファスナーを閉じた状態で洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- タンブル乾燥(乾燥機の使用)は避けてください。生地破損や縮みの原因となります。**

中芯：合成繊維
(ポリエーテルエステル系繊維)

- 洗濯機や乾燥機のご使用は、絶対にお避けください。商品の破損及び電化製品損傷の原因となります。
- 30°C以下のシャワーなどで水洗いし、水気を切った後、日陰で干してください。風を当てると早く乾きます。



水を張った浴槽などに浸さない

水に浸けると中芯の四方からストロー形状の繊維に水が入り込み、完全に水を切ることが出来ません。

ご注意

直射日光に当てない

中芯に含まれる酸化防止剤が紫外線等に反応し、黄変が起きます。性能に影響はありませんが、劣化を早める原因となります。

仕様

品名	PORTABLE	
幅	使用時：約58cm	ケース収納時：約59cm
奥行	使用時：約191cm	ケース収納時：約30cm
厚さ	使用時：約2～4cm	ケース収納時：約30cm ※中芯に波形上の特殊加工を施しているため2～4cmとなります
重量	約3.2kg	

※ サイズ表記は全ておおよその寸法となります

ワンポイントアドバイス

- 長時間または長期間ご使用にならない場合は、直射日光を避けて保管してください。商品をより長持ちできます。
- ホームページ上の「よくある質問」コーナーでは、みなさまからのご質問と回答を用意しています。そちらもご参考ください。

