

# ポータブルクッション/ポータブルクッションワイド

## - 取扱説明書 -

この度は、当商品をお選びいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、ご使用ください。

### ⚠ 安全上・使用上のご注意

- ・側カバーが破損する恐れがありますので、地面に直接敷いてのご使用はお避けください。地面に敷く際は、必ずレジャーシート等の上でご使用ください。
- ・商品の使用目的以外でのご使用はお避けください。
- ・火気または高温のものには近づけないでください。火災及び商品の性能が劣化する恐れがあります。
- ・折り畳んだ状態でのご使用はお避けください。商品の性能が劣化する恐れがあります。
- ・中芯の繊維を引っ張ったり、上に乗って飛び跳ねることはお避けください。
- ・ケースのファスナー開閉の際、中芯を引っ掛けないようにご注意ください。
- ・屋外でご使用いただく際は、側カバーをはずした状態で長時間、直射日光にさらさないでください。商品の性能が劣化する恐れがあります。

### お手入れ方法

商品を常に快適で清潔にご使用いただけるよう、風通しのよい場所で定期的に陰干しをしてください。

クッション(側カバーを含む) 中芯:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) / 側カバー:ポリエステル100%

- ・洗濯機および乾燥機のご使用は、絶対にお避けください。中芯の破損及び機材損傷の原因となります。
- ・30°C以下のシャワーなどで水洗いし、水気を切った後、日陰で干してください。風を当てると早く乾きます。においや汚れ等が気になる場合は、中性洗剤を使用し押し洗いをしてください。

### ⚠ 直射日光に当てない

中芯に含まれる酸化防止剤が紫外線等に反応し、黄変が起きます。性能に影響はありませんが、劣化を早める原因となります。

※中芯を取り出すことはできません。 ※ケースは不織布で作製したケースとなるため、お洗濯できません。

### 仕様

品名	ポータブルクッション	ケース	ポータブルクッションワイド	ケース
幅	使用時: 23cm 折りたたみ時: 23cm	23cm	使用時: 31cm 折りたたみ時: 31cm	34cm
奥行	使用時: 31cm 折りたたみ時: 15cm	15cm	使用時: 37cm 折りたたみ時: 18cm	21cm
厚さ	使用時: 2.5cm 折りたたみ時: 5cm	5cm	使用時: 2.5cm 折りたたみ時: 5cm	6cm
重量	0.2kg	0.025kg	0.3kg	0.025kg

※ サイズ表記は全ておおよその寸法となります

### ワンポイントアドバイス

- ・長時間または長期間ご使用にならない場合は、直射日光を避けて保管してください。商品をより長く、ご使用いただけます。
- ・タグのある平らな面とタグのない面がございますが、どちらの面もご使用いただけます。使用環境によって、お好みの面をお使いください。

